



MONTAŻ SZALUNKU ORAZ PŁYTY BETONOWEJ



28 ... wyrównać silikon.



29. Nałożyć kit na dociętą rurę ceramiczną.



30. Przykleić ceramiczną osłonę wylotu komina.



25. Umieścić szalunek tracony, nałożyć na zaprawę murarską.



26. Osdzić betonową płytę przykrywającą.



27. Uszczelnić przestrzeń między kołnierzem szalunku a płytą silikonem dekar skim

MONTAŻ ZESTAWU MOCUJĄCEGO ORAZ PŁYTY WŁÓKNOWO-CEMENTOWEJ



22. Założyć przykrywającą płytę włóknowo-cementową.



23. Wkręcić śruby, założyć podkładki gumowe i metalowe, przykręcić nakrętkami kołpakowymi.



24. Nałożyć kit na uciętą rurę i przykleić ceramiczną osłonę wylotu komina.



19. Obciąć nadmiar wełny za ostatnim pustakiem.



20. Odmierzyć żądaną długość rury ceramicznej tak, aby ceramiczna osłona wylotu komina znalazła się 1 cm powyżej płyty przykrywającej. W razie potrzeby rurę skrócić szlifierką kątową.



21. Wbić kołki montażowe w narożne otwory pustaka.

MONTAŻ PODŁĄCZENIA PIECA Z KształTKą BETONOWĄ



16. Osdzić pustak na zaprawie z kolejną częścią wycięcia.



17. Na ścianki przygotowanego otworu nałożyć zaprawę



18 ... i osadzić w nim betonową kształtkę przyłączeniową.



13. Pustak z wyciętym otworem na przyłącze spalin osadzić na zaprawie.



14. Dokładnie sprawdzać poziom komina.



15. Dociać wełnę do przygotowanego otworu.

MONTAŻ WEŁNY ORAZ KLEJENIE CERAMIKI KITEM KwasOODPORNym



10. Oczyszczyć pióro-wpust wilgotną gąbką.



11. Nałożyć kit kwasoodporny.



12. Usunąć nadmiar kitu z wewnętrznej strony fugi przy pomocy wilgotnej gąbki.



7. Pustak z dalszą częścią wycięcia osadzić na zaprawie.



8. Wsunąć wełnę mineralną do kolejnego pustaka.



9. Osadzić następny pustak na zaprawie.

WYLANIE COKOŁU PODSTAWY ORAZ MONTAŻ WYCZYSTKI



4. Dociać płytę z wełny mineralnej do rozmiarów otworu w pustaku.



5. Do środka wyczystki włożyć kawałek folii lub papieru w celu ochrony przed spadającą zaprawą.



6. Nałożyć zaprawę murarską na pustak.



1. Na warstwie izolacji ustawić pustak i wypełnić go zaprawą na odpowiednią wysokość tworząc cokół. Wypoziomować.



2. Osadzić pustak z wyciętym otworem na drzwiczki (16x31 cm) na cokole, umieścić płytę z wełny mineralnej.



3. Umieścić pierwszy element ceramiczny - wyczystkę.